

UEFI SETUP UTILITY

1 简介

本节介绍如何使用 UEFI SETUP UTILITY 配置您的系统。打开计算机电源后按 **<F2>** 或 ****，您可以运行 UEFI SETUP UTILITY，否则，开机自检 (POST) 将继续其测试例程。如果您想要在 POST 后进入 UEFI SETUP UTILITY，可按 **<Ctrl> + <Alt> + <Delete>** 或按系统机箱上的重置按钮重新启动系统。也可以通过关闭系统后再开启来重新启动它。



由于 UEFI 软件在不断更新，因此以下 UEFI 设置屏幕和说明仅供参考，并且可能与您在自己屏幕上看到的内容不同。

1.1 UEFI 菜单栏

屏幕上部有一个菜单栏包含以下选项：

主画面

设置系统时间 / 日期信息

超频工具

超频配置

高级

高级系统配置

工具

有用的工具

硬件监视器

显示当前硬件状态

安全

安全设置

引导

配置引导设置和引导优先级

退出

退出当前屏幕或 UEFI Setup Utility

1.2 导航键

使用 <←→> 键或 <→→> 键选择菜单栏上的选项，并使用 <↑> 键或 <↓> 键上下移动光标以选择项目，然后按 <Enter> 进入子屏幕。您也可以使用鼠标单击需要的项目。

请检查下表了解每个导航键的说明。

| 导航键 | 说明 |
|--------|-----------------------|
| + / - | 更改所选项目的选项 |
| <Tab> | 切换到下一个功能 |
| <PGUP> | 转到上一页 |
| <PGDN> | 转到下一页 |
| <HOME> | 转到屏幕顶部 |
| <END> | 转到屏幕底部 |
| <F1> | 显示一般帮助屏幕 |
| <F7> | 放弃更改并退出 SETUP UTILITY |
| <F9> | 加载所有设置的最佳默认值 |
| <F10> | 保存更改并退出 SETUP UTILITY |
| <F12> | 打印屏幕 |
| <ESC> | 跳到退出屏幕或退出当前屏幕 |

2 主画面

在您进入 UEFI SETUP UTILITY 时，主画面会出现并显示系统概览。



3 OC Tweaker 屏幕

在 OC Tweaker 屏幕中，您可以设置超频功能。



由于 UEFI 软件在不断更新，因此以下 UEFI 设置屏幕和说明仅供参考，并且可能与您在自己屏幕上看到的内容不同。

CPU Frequency and Voltage(VID) Change (CPU 频率与电压 (VID) 更改)

若此项目设置为 [手动]，倍数与电压将根据用户选择来设置。最终结果根据 CPU 能力而定。

CPU Core (Per CCX) (CPU 核心 (Per CCX))

CPU Voltage (CPU 电压)

此项目用来设置 CPU 核心电压 (mV)，应与自定义 CPU 核心频率相结合。闲置核心 (如 cc6 睡眠) 的节能功能保持开启。

CCD0

CCX0 Frequency (MHz) (CCX0 频率 (MHz))

此项目用来调整 CCX0 频率。

CCX1 Frequency (MHz) (CCX1 频率 (MHz))

此项目用来调整 CCX1 频率。

CCD1**CCX0 Frequency (MHz) (CCX0 频率 (MHz))**

此项目用来调整 CCX0 频率。

CCX1 Frequency (MHz) (CCX1 频率 (MHz))

此项目用来调整 CCX1 频率。

SoC/Uncore OC Voltage(VID) (SoC/ 非核心超频电压 (VID))

设置毫伏级 (mV) SoC/ 非核心电压 (VDD_SOC) 来支持内存及 Infinity Fabric 超频。VDD_SOC 也决定了集成显示芯片的处理器上的 GPU 电压。需开启 “SoC/ 非核心超频模式” 来强制使用此电压。

CLD0 VDDP Voltage Control (CLD0 VDDP 电压控制)

AMD Overclocking Setup VDDP 是 DDR4 总线信号 (PHY) 的电压，由内存电压 (VDDIO_Mem) 导出。因此，VDDP 电压 (mV) 可以趋近但不可超过内存电压。

CLD0 VDDG CCD Voltage Control (CLD0 VDDG CCD 电压控制)

AMD Overclocking Setup VDDG CCD 代表 Infinity Fabric 数据部分的电压，由 CPU SoC/ 非核心电压 (VDD_SOC) 导出。VDDG 可以趋近但不可超过 VDD_SOC。

CLD0 VDDG IOD Voltage Control (CLD0 VDDG IOD 电压控制)

AMD Overclocking Setup VDDG IOD 代表 Infinity Fabric 数据部分的电压，由 CPU SoC/ 非核心电压 (VDD_SOC) 导出。VDDG 可以趋近但不可超过 VDD_SOC。

DRAM Information (内存信息)

浏览 DDR4 模块的 SPD 信息。

载入 XMP 設定

載入 XMP 設定以超頻記憶體，並以超出標準的規格執行。

DRAM Frequency (DRAM 频率)

如果选择 [自动]，则主板将检测插入的内存模块，并自动分配相应的频率。

Infinity Fabric Frequency and Dividers (Infinity Fabric 频率和分隔)

设置 Infinity Fabric 频率和分隔 (FCLK)。

DRAM Timing Configuration (DRAM 时序配置)

External Voltage Settings and Load-line Calibration (外部电压设置与加载线校准)

+1.8V Voltage (+1.8V 电压)

设置 +1.8V 电压。默认值是 [Auto] (自动)。

DRAM Voltage (DRAM 电压)

设置 DRAM 电压。

VDDP

配置 VDDP 电压。

保存用户默认设置

输入一个配置文件名, 然后按 **enter** 将您的设置保存为用户默认值。

加载用户默认设置

加载以前保存的用户默认值。

Save User UEFI Setup Prole to Disk (将用户 UEFI 设置配置文件

保存到磁盘)

将当前 UEFI 设置作为用户默认配置文件保存到磁盘。

Load User UEFI Setup Prole from Disk (从磁盘加载用户 UEFI 设

置配置文件)

从磁盘加载以前保存的用户默认值。

4 Advanced (高级) 屏幕

在此部分中，您可以配置以下项目：CPU Configuration (中央处理器设置), Onboard Devices Configuration (内置设备设置), Storage Configuration (存储设置), ACPI Configuration (ACPI 电源管理设置), Trusted Computing (可信赖运算), AMD PBS, AMD Overclocking (AMD 超频菜单) 和 AMD CBS。



在此部分中设置错误的值可能会造成系统故障。

UEFI Configuration (UEFI 设置)

Active Page on Entry(初始页面)

选择进入 UEFI 设置实用程序时的默认页面。

Full HD UEFI (高清 UEFI)

当设置为 [自动] 时，若显示器支持全高清分辨率，则 UEFI 显示分辨率将为 1920 x 1080。若显示器不支持全高清分辨率，则 UEFI 显示分辨率为 1024 x 768。当设置为 [关闭] 时，UEFI 显示分辨率将为 1024 x 768。

4.1 CPU 配置



PSS Support (PSS 支持)

使用此项目来开启或关闭生成 ACPI_PPC、_PSS 与 _PCT 对象。

NX Mode (NX 模式)

使用此项目来开启或关闭 NX 模式。

SVM(安全虚拟机)

当此项设为 [Enabled](开启)时,VMM(Virtual Machine Architecture, 虚拟机架构)可以利用 AMD-V 提供的额外硬件性能。设置选项 :[Enabled](开启) 和 [Disabled](关闭)。

SMT Mode (SMT 模式)

此项目可用来关闭对称多线程技术。要开启对称多线程(SMT), 将此项目设置为【自动】然后重启系统。

警告: 若系统关闭 SMT 功能则不支持 S3。

AMD fTPM Switch

使用此项打开或关闭 AMD fTPM Switch。

4.2 内置设备设置



SR-IOV 支持

在系统配具有具备 SR-IOV 功能的 PCIe 设备时,启用 / 禁用 SR-IOV (单根 IO 虚拟化支持)。

UMA 帧缓冲容量 (仅适用于集成显示芯片的处理器)

此项目允许您设置 UMA 帧缓冲容量。

Onboard HD Audio (板载 HD 音频)

启用 / 禁用板载高清音频。设为自动启用板载高清音频并在安装了声卡时自动禁用它。

Front Panel (前面板)

启用 / 禁用前面板高清音频。

Restore on AC/Power Loss (断电后恢复)

选择电源故障后的电源状态。如果选择 [Power Off](关机), 则在电源恢复后电源将保持关闭。如果选择 [Power On](开机), 则在电源恢复后系统将开始启动。

WAN Radio (WAN 无线通讯)

设置 WiFi 模块的连接。

BT On/Off (WAN 无线通讯)

启用 / 禁用 WiFi 模块的连接。

PS2 Y-Cable

启用 PS2 Y 型电缆或将此选项设置为 [自动]。

4.3 存储配置



SATA Mode (SATA 模式)

AHCI: 支持可提升性能的新功能。

RAID: 将多个磁盘驱动器合并到一个逻辑单元。

SATA Hot Plug (SATA 热插拔)

本项目用来开启 / 关闭 SATA 接口的热插拔功能。

4.4 ACPI 配置



Suspend to RAM (挂起到 RAM)

建议选择自动以实现 ACPI S3 节能。

Deep Sleep (深度睡眠)

在计算机关闭时，配置深度睡眠模式以节能。

PS/2 Keyboard S4/S5 Wakeup Support (支持使用 PS/2 键盘从 S4/S5 状态唤醒)

允许系统通过 PS/2 键盘从 S4/S5 状态唤醒。

PCIE Devices Power On (PCIE 设备开机)

允许通过 PCIE 设备唤醒系统，并启用网上唤醒。

RTC Alarm Power On (自动定时开机)

允许通过实时时钟开机。将其设置为 By OS (由操作系统) 可以让您的操作系统处理它。

4.5 可信赖运算



Security Device Support (安全设备支持)

启用可为您的硬盘激活 Trusted Platform Module (信任平台模块, TPM) 安全。

4.6 AMD PBS



AMD PBS 菜单可用来设置 AMD 特定功能。

4.7 AMD Overclocking (AMD 超频菜单)



AMD 超频菜单访问选项，用来设置 CPU 频率和电压。

4.8 AMD CBS



AMD CBS 菜单可用来设置 AMD 特定功能。

5 Tools (工具)



简体中文

Easy RAID Installer (简易阵列)

简易阵列安装程序可帮助您将 RAID 驱动程序从支持光盘复制到 USB 存储设备。复制驱动程序后, 请将 SATA 模式更改为 RAID, 之后您可以在 RAID 模式下安装操作系统。

SSD Secure Erase Tool (固态硬盘安全擦除工具)

使用此工具来安全擦除固态硬盘中的数据。

NVME Sanitization Tool (NVME 清洁工具)

清洁固态硬盘后, 固态硬盘中的所有用户数据将永久损毁, 且无法恢复。

Instant Flash

将 UEFI 文件保存在 USB 存储设备上, 然后运行 Instant Flash 以更新您的 UEFI。

6 硬件运行状况事件监控屏幕

此部分可以让您系统中监控硬件的状态，包括 CPU 温度、主板温度、风扇速度和电压等参数。



CPU Fan 1 Setting (CPU 风扇 1 设置)

选择 CPU 风扇 1 模式或选择 Customize(自定义) 以设置 5 种 CPU 温度并为每种温度指定一个相应的风扇速度。

CPU Fan 1 Temp Source (CPU Fan 1 温度源)

为 CPU 风扇 1 选择一个风扇温度源。

FAN Configuration (风扇 设置)

Chassis Fan 1 Setting (机箱风扇 1 设置)

选择机箱风扇 1 模式，或选择自定义以设置 5 种 CPU 温度并为每种温度指定一个相应的风扇速度。

Chassis Fan 1 Temp Source (机箱风扇 1 温度来源)

选择机箱风扇 1 温度来源。

Fan-Tastic (变频风扇)

选择 CPU 风扇 1 和 2 模式或选择自定义以设置 5 种 CPU 温度并为每种温度指定一个相应的风扇速度。

FanTuning (风扇调整)

测量风扇最低转速。

简体中文

7 Security (安全) 屏幕

在此部分中,您可以设置或更改系统的监督人/用户密码。您也可以清除用户密码。



Supervisor Password (监督人密码)

设置或更改管理员帐户的密码。只有管理员有权更改 UEFI Setup Utility 中的设置。将其留白并按 enter 删除密码。

User Password (用户密码)

设置或更改用户帐户的密码。用户不能更改 UEFI Setup Utility 中的设置。将其留白并按 enter 删除密码。

Secure Boot (安全引导)

启用可支持安全引导。

8 Boot Screen (引导屏幕)

此部分显示系统上可用的设备，以供您配置引导设置和引导优先级。



Boot From Onboard LAN (从板载 LAN 引导)

允许通过板载 LAN 唤醒系统。

Setup Prompt Timeout (设置提示超时)

配置等待设置热键的秒数。

Fast Boot (闪速启动)

Fast Boot (闪速启动) 可使计算机引导时间最小化。在快速引导模式中，您不能从 USB 存储设备中引导。

CSM (兼容性支持模块)



简体中文

CSM

启用可启动 Compatibility Support Module(兼容性支持模块)。请勿禁用它，除非您正在运行 WHCK 测试。

启动 PXE OpROM 策略

选择仅 UEFI 可运行只支持 UEFI 选件 ROM 的项目。选择仅传统可运行只支持传统选件 ROM 的项目。选择“不要开启”以放弃执行 legacy 与 UEFI 选配 ROM。

启动储存 OpROM 策略

选择仅 UEFI 可运行只支持 UEFI 选件 ROM 的项目。选择仅传统可运行只支持传统选件 ROM 的项目。选择“不要开启”以放

Bootup Num-Lock (启动数字锁定键)

选择在系统启动时 Num Lock (数字锁定键) 关闭还是打开。

Full Screen Logo (全屏标志)

启用可显示引导标志；禁用可显示正常 POST 信息。

AddOn ROM Display (附加 ROM 显示)

启用 AddOn ROM Display (附加 ROM 显示) 可看到附加 ROM 信息，或配置附加 ROM (如果您已启用了全屏标志)。禁用可取得更快引导速度。

9 Exit (退出) 屏幕



Save Changes and Exit (保存更改并退出)

选择此选项时以下信息 “Save configuration changes and exit setup?”（保存配置更改并退出设置？）会弹出。选择 [OK]（确定）可更改并退出UEFI SETUP UTILITY。

Discard Changes and Exit (放弃更改并退出)

选择此选项时以下信息 “Discard changes and exit setup?”（放弃更改并退出设置？）会弹出。选择 [OK]（确定）可退出UEFI SETUP UTILITY而不保存任何更改。

Discard Changes (放弃更改)

选择此选项时以下信息 “Discard changes?”（放弃更改？）会弹出。选择 [OK]（确定）放弃所有更改。

Load UEFI BIOS Defaults (加载UEFI BIOS默认设置)

此项目用来加载所有设置的默认值。可以使用 F9 键执行此操作。