






硬體安裝

1. 關閉電腦電源並拔除電源線。
2. 開啟機箱並找到顯示卡插槽。
3. 取下電腦背面對應的插槽蓋。
4. 將顯示卡插入插槽直到完全卡至定位。
5. 用螺絲固定顯示卡至機箱。
6. 若您的顯示卡需要外部電源，請連接電源至顯示卡。




7. 關閉機箱。將顯示器纜線接至顯示卡。



DisplayPort



HDMI



DVI

8. 將電源線插入並開啟電腦電源。

驅動程式安裝

1. 將支援光碟放入您的光碟機。
2. 請依照畫面上的指示完成驅動程式安裝。

- * 本文件中的顯示卡相片僅供參考，您購買的實際產品可能不同。
- * 視您的主機板而定，您可能需要開啟插槽上的門鎖才能取出顯示卡。請參閱主機板說明文件以了解正確的程序。
- * 若此顯示卡並未隨附驅動程式和公用程式，請從華擎網站 (<https://www.asrock.com>) 下載。